# Bixolon SPP-R200III és SPP-R310 mobil nyomtató használati útmutató

#### A készülék felépítése



## Telepítés és használat

#### Az akkumulátor behelyezése



## Helyezze az akkumulátort a készülék aljába, és ügyeljen arra, hogy a kampó bepattanjon a nyílásba.

2) Az akkumulátort első használat előtt töltse fel.





- 1) Kapcsolja ki a nyomtatót.
- Csatlakoztassa a tápkábelt (2) az akkumulátortöltőhöz (1), majd csatlakoztassa a hálózati áramforráshoz.
- 3) Nyissa ki az interfész takaró fedelet.
- 4) Csatlakoztassa az akkumulátortöltőt a tápegység csatlakozóhoz ③.

### Akkumulátortöltő töltési állapotának jelzése

LED	TÖLTÉSI ÁLLAPOT	TELJES TÖLTÉSI IDŐ	
Piros LED világít	Töltés		
Zöld LED villog	Több, mint 80%-os töltöttség		
Zöld LED világít	Teljesen feltöltve	2,5 óra	
Biros LED villog	Hiba: cserélje vagy helyezze be		
Phos LED VIIlog	újra az akkumulátort		



## Papír behelyezése



#### Az övcsipesz használata



# A kezelőpanel funkciói

- 1) Nyomja meg a fedélnyitó gombot a felső fedél nyitásához.
- 2) Helyezze be a papírt az ábra szerint. (Távolítsa el az üres magot.)
- 3) Húzzon ki kb. 4-5cm papírt és zárja le a fedelet.
- 4) Tépje le a felesleges papírt. A tépőéllel óvatosan dolgozzon. A széle éles!

- 1) Helyezze be az övcsipesz csavarját az övcsipesz lyukba
- Húzza meg az övcsipesz csavarját egy tárggyal pl. pénzérmével az ábra szerint
- 3) Csúsztassa a csipeszt az övre



## Bekapcsoló gomb (POWER)



- Ez a gomb a nyomtató be- és kikapcsolására szolgál.
- 1) Amikor a nyomtató ki van kapcsolva, tartsa kb. 2másodpercig nyomva a POWER gombot, hogy bekapcsolja a készüléket.
- 2) Amikor a nyomtató be van kapcsolva, tartsa kb. két másodpercig nyomva a POWER gombot, hogy kikapcsolja a készüléket.

## Papíradagoló gomb (FEED)



A papír kézi adagolásához nyomja meg ezt a gombot. Ezen felül elvégezhető az önteszt, a blokk- és címkenyomtatás közötti váltás illetve az iOS mód beállítása. (Lásd később a dokumentumban)

## Akkumulátor állapotjelző LED (kék vagy piros) (BATT)

_	RAT'		
0	0	0	

- 1) Ha három kék LED világít, az akkumulátor teljesen fel van töltve
- 2) Ha két kék LED világít, az akkumulátor félig fel van töltve.
- Ha egy kék LED világít, az akkumulátor töltöttségi szintje a legalacsonyabb.
- 4) Ha a piros LED világít, az akkumulátort fel kell tölteni vagy cserélni kell.



#### Hiba LED (bal oldali) (ERROR)

ERROR	
0	

- 1) Ha a piros LED világít, a papírfedél nyitva van.
- Ha a piros LED villog, akkor a papír kifogyott vagy a nyomtatófej túlhevült. (Cserélje ki a papírtekercset vagy kapcsolja ki a nyomtatót legalább 10 percre.)
- 3) Ha a piros LED továbbra is villog, komolyabb problémát jelezhet a termékkel kapcsolatban. Hívja a márkaszervizt.

## Állapotjelző lámpa (jobb oldali) (STATUS)



 Bluetooth adat fogadásakor a státusz lámpa zölden villog. Energiatakarékos módban a státusz lámpa zölden világít.

# Nyomtató önteszt

Az önteszt elvégzésével a készülék beállításairól kaphat információkat (pl. firmware verzió, nyomtatási sebesség, kódlap, bluetooth address stb.)

A készülék kikapcsolt állapotában tartsa lenyomva a papíradagoló gombot, ezalatt kapcsolja be a készüléket, majd engedje el a papíradagoló gombot.

## **Bluetooth kapcsolat**



- A nyomtató csatlakoztatható Bluetooth kapcsolattal felszerelt eszközökhöz (telefon, PC stb.).
- Használja a Bluetooth kapcsolatú eszközt a nyomtató csatlakoztatásához. Gyári PIN kód: 0000
- A nyomtatóba beépített NFC lehetővé teszi az automatikus párosítást NFC eszközökkel.

## Blokk- és címkenyomtatási funkciók közötti váltás (Megjegyzés: A készülék alapbeállítása: blokknyomtató működés)

#### Címke nyomtatás beállítása

Címke üzemmódban 58mm (SPP-R200III) és 80mm (SPP-R310) széles hőcímke (térközzel ellátott) ill. hátoldalon teljes hosszban fekete jelzéssel ellátott címke nyomtatására van lehetőség.

- 1) Kapcsolja be a nyomtatót.
- 2) Nyissa ki a papírfedelet és tartsa lenyomva a papír adagoló gombot legalább kettőt másodpercig.
- 3) Miután a hangjelzés hallható volt, helyezze be a hőcímkét és csukja le a fedelet.
- 4) Ismételje meg a fenti lépéseket, hogy visszatérjen blokknyomtató módba.

# iOS MFi mód (SPP-R200IIIixx és SPP-R310ixx típusok)

A nyomtató modellnevében az "i" betű utal az MFi tanúsított típusra, amely lehetővé teszi Bluetooth kapcsolat létesítését iOS rendszert használó eszközökkel (pl. iPhone, iPad).

#### Beállítás nyomtatóval

- Kapcsolja be a nyomtatót.

- Tartsa lenyomva a bekapcsológombot és a papíradagoló gombot kb. 2 másodpercig, miközben a papír fedele nyitva van.

- Sípolás után zárja le a fedelet.
- Indítsa újra a nyomtatót, miután ellenőrizte az alábbi üzenetet:
- iOS mode enable!! Please Reboot Printer!!

(iOS mód engedélyezése !! Kérjük, indítsa újra a nyomtatót!)

- Ismételje meg a fenti eljárást az MFi üzemmód letiltásához.

#### iOS mód ellenőrzése

- Végezzen öntesztet: A készülék kikapcsolt állapotában tartsa lenyomva a papíradagoló gombot, ezalatt kapcsolja be a készüléket, majd engedje el a papíradagoló gombot.

- Ha a firmware verziója Vxx.xx STOBa, akkor az iOS mód nincs engedélyezve.

Ha a firmware verziója Vxx.xx STOBi, akkor az iOS mód engedélyezve van.

Megjegyzés: gyári alapbeállításként az MFi mód engedélyezve van.

## Nyomtatás Windows alkalmazásokból

A Windows illesztőprogram használata lehetővé teszi a nyomtatást Windows alkalmazásokból. Az illesztőprogramot a gyártó honlapjáról a típus kiválasztása után töltheti le: https://bixoloneu.com/support/resource-library/downloads/

Serial Port COM1 COM2 COM3	O COM4 O COM5 O COM6	О СОМ7 О СОМ8 О СОМ9	<ul> <li>COM10</li> <li>COM11</li> <li>COM12</li> </ul>	O COM13 O COM14 O COM15	<ul> <li>COM16</li> <li>COM17</li> <li>COM18</li> </ul>
USB Port O USB					
Wireless LAN O Wireles:	I LAN				
IP Add	ress :				

BIXOLON SPP-R31	0	
ocation:		
Igdel BIXOLON SPP-R310 Features	)	
Color: Yes	Paper available:	
Double-sided: No Staple: No Speed: Unknown Maximum resolution: 203 dpi	80 x 3276 mm(Fi310)	X
Printing	Preferences) Print	<u>Test Page</u>

Telepítse az illesztőprogramot.

Port választás lehetősége:

USB kapcsolat esetén az USB portot válassza ki. Bluetooth kapcsolat esetén a COM portot.

A Vezérlőpult→Eszközök és nyomtatók→Bixolon SPP-R310 nyomtatóra jobb egérgombbal kattintva megnyitható a "Nyomtató tulajdonságai" ablak. Kattintson a "Tesztoldal nyomtatása" ikonra és ellenőrizze a nyomtatás állapotát. Az illesztőprogram megfelelően van telepítve, ha a tesztoldal normál módon kinyomtatódik.

# Nyomtatás Android / iOS alkalmazásokból

Kapcsolja be a telefonon vagy tableten a Blueooth kapcsolatot és párosítsa a nyomtatót készülékéhez. **Gyári PIN kód: 0000** 

Amennyiben az Ön által használt programhoz (pl. számlázóprogram) a program gyártója illesztette a Bixolon mobil nyomtatóját, akkor a programból közvetlenül tud nyomtatni a készülékre.

Egyéb esetben android és iOS rendszerből történő nyomtatáshoz szükséges a gyártó Bixolon mPrint alkalmazása.

## Bixolon mPrint alkalmazás

A Bixolon mPrint program használata lehetővé teszi a nyomtatást Android és iOS alkalmazásokból.

A program Android verziója a Google Play Store-ból érhető el.

A program iOS verzió az App Store-ból érhető el.

Miután feltelepítette a programot, nyissa meg és a beállításokban válassza ki a blokknyomtató üzemmódot. (Settings  $\rightarrow$  Select Printer Type: POS/Mobile Printer).

Válassza ki a készüléket az mPrint programban (Connection mode→Select Printer: SPP-R200III vagy SPP-R310), majd nyomtasson tesztoldalt (Print Test Page). A program megfelelően csatlakozik a nyomtatóhoz, ha a tesztoldal normál módon kinyomtatódik.



#### PDF számla nyomtatása – Android

Böngésző alapú programok használatához a Chrome böngészőt ajánljuk. Nyomtatáshoz nyissa meg a dokumentumot és a "Fájl küldése" paranccsal válassza ki az mPrint alkalmazást. Nyomja meg a Print gombot és a számla a készüléken kinyomtatódik.



#### PDF számla nyomtatása – iOS

Böngésző alapú programok használatához a Chrome böngészőt ajánljuk. Nyomtatáshoz nyissa meg a dokumentumot és a Chrome böngészőben "Megnyitás itt…" paranccsal válassza ki az mPrint alkalmazást. Nyomja meg a Print gombot és a számla a készüléken kinyomtatódik.

Amennyiben nem böngészőből nyomtatna, hanem már előzőleg mentett pdf fájlt nyit meg készülékén, úgy a megosztás (
 ikonra nyomva válassza ki az mPrint alkalmazást, majd nyomtatáshoz nyomja meg a Print gombot.



# Kellékanyag

Ajánlott hőpapír a Bixolon SPP-R200III nyomtatóba: 57,5/40 https://www.penztargepcentrum.hu/webaruhaz/papirszalagok/bankkartya-terminal-szalag-57540

Ajánlott hőpapír a Bixolon SPP-R310 nyomtatóba: 80/50 https://www.penztargepcentrum.hu/webaruhaz/papirszalagok/mobilnyomtato-papirszalag-8050